

\$dompdf->loadHtml(\$html);

MODULO BATERIA



Descripcion:

El módulo de batería es la fuente de poder del sensor o cadena de sensores, funcionando en el modo "Fuera de línea" y para sensores conectados a un módulo RF de Comunicación inalámbrica. El módulo de batería es recargable lo cual puede hacerse conectándolo a un enchufe USB de la computadora por medio del cable del módulo USB .

Caracteristicas:

- Recargable
- Funciona para todos los sensores