## **VISOR DIGITAL**



## **Descripcion:**

El módulo busca automáticamente los sensores conectados y muestra cada uno de ellos digitalmente. El desplazamiento para visualizar la lectura de otro sensor se realiza presionando el interruptor pulsador en el módulo de visualización.

## **Caracteristicas:**

- Pantalla negra/gris
- Muestra el valor y el sensor utilizado