$dompdf->loadHtml($html);

VISOR DIGITAL



Descripcion:

El módulo busca automáticamente los sensores conectados y muestra cada uno de ellos digitalmente. El desplazamiento para visualizar la lectura de otro sensor se realiza presionando el interruptor pulsador en el módulo de visualización.

Caracteristicas:

- Pantalla negra/gris
- Muestra el valor y el sensor utilizado